

この度は、当社の製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。  
ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読み頂き、正しくお使いください。

製品を末永く愛用頂き、また事故防止などの安全のために「製品取扱説明書」、別添の「使用上のご注意」を必ずお守りください。





取扱説明書は必ずご使用時にいつでも読むことができるように大切に保管してください。

## 安全上のご注意(必ずお守りください。)

表示内容を見逃して誤った使い方をすると、人が重傷を負ったり死亡の可能性が想定されるケガや、物的損害の発生が想定され大変危険ですので、以下のことを必ずお守りください。

日頃時々点検をして、ボルト等がゆるみはじめたらしっかりと締め直してください。

### ●付属部品一覧

接続用 ボルト(短):2個  	ナット:2個  
ボルトキャップ:4個  	調整カギ:1枚  

## 取扱上のご注意

**警告** 火災などによる人身事故にご注意ください。

**必ず転倒防止措置を行って下さい。**

暖房器具の前など高温な場所で使わないで下さい。(火災の原因)

お客様自身で修理・改造はしないでください。

製品の上に乗らないで下さい。(転倒してケガをしたり、製品破損の原因)

**注意** 安全と製品保護の為、正しくお取扱い下さい。

製品の上に製品を重ねる際は、下の製品を破損させない様、慎重に行ってください。

製品の据え付け及び移動をする際は、床を引かずらないで、必ず大人二人以上で持ち上げて行って下さい。(床をキズつける原因)

**お願い** 製品を末永くご使用いただくために、以下のことについてお守り下さい。

天板の上に熱いものをのせないで下さい。(コゲつき・変色の原因)

直射日光のあたるところ、温度の高い所、湿気の多いところでは使用しないで下さい。

(反り、割れ、変色、カビの原因)

製品にシールやセロハンテープ等を貼り付けしないで下さい。(表面材がはがれる原因)


シンナー・ベンジン等を吹き付けしないで下さい。(変色・変質の原因)

お手入れはやわらかい布で乾拭きをしてください。汚れのひどいときは、中性洗剤を薄めた液が石けん水に浸し、よく絞ってから拭き取り、最後に乾いた布で拭いてください。

## サポート板連結の方法

サポート板には連結用のボルト・ナットを付属しております。

連結については必ず最下段の両端にサポート板を取り付けるか、マガジンラックの設置を行って、転倒防止措置を行ってください。




サポート板の連結穴を連結する本体側板に開いている連結穴合わせて、サポート板付属の連結用ボルト(短)とナットを使用して、プラス(+ )ドライバーを用いてしっかりと締め付けてください。締め付けが終わりましたら、付属のボルトキャップをボルトとナットの頭にはめ込んでください。

## 調整クサビの使用方法



付属の調整クサビをサポート板と床の間に差し込むことでぐらつきを軽減させたり、全体を壁面に反らせ転倒防止効果を向上することができます。以下の方法にてご利用ください。

図のように、調整クサビをサポート板の下部に差し込んで下さい。




本体がぐらつかなくなるまで押し込んで下さい。

調節ができた所で節目にそって折り、不要な部分を取り除きます。



取り除いたら完了です。



～ ご注意 ～

連結ボルトやナットが製品本体  
にくい込んでしまうと、付属のボルト  
キャップがうまくはまらなくなる事  
があります。

ご注意ください。