

# 製品取扱い説明書



この度は、当社の製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。  
ご使用前に必ずこの取扱い説明書をお読み頂き、正しくお使いください。  
製品を未永くご愛用頂き、また事故防止などの安全のために「安全上のご注意」と「取扱い上のご注意」、  
別添の「使用上のご注意」を必ずお守りください。  
取扱い説明書は必ずご使用時にいつでも読むことができるように大切に保管してください。

JD-120x50

## 家庭用品品質表示法に基づく表示

外形寸法 幅1,200mm x奥行500mm x高さ740mm  
表面材 合成樹脂化粧繊維板(オレフィン樹脂)


表面加工 \_\_\_\_\_

- 取扱上の注意
- イ. 直射日光または熱を避けてください。
  - ロ. 加熱したなべ、湯沸し等を直接置かないで下さい。
  - ハ. 著しい汚れを落とす場合は、うすめた中性洗剤を使用して下さい。

製造元 小島工芸 株式会社  
03-3674-2251

原産国 日本製

## ●付属部品



節電タップ×1  
節電タップ内同梱  
取付ネジ×2  
樹脂ワッシャー×2



穴ふさぎキャップ×4



ボルトキャップ×18

付属のボルトキャップは、デスク背板の向き及びコードだまりの取付ける向きを決めた後でボルト及びナットにかぶせてください。

位置詳細については、共に説明書内にてご参照願います。

## 安全上のご注意

ここに示した注意事項は安全に関する重大な内容を記載しておりますので、必ず守ってください。  
ご使用前には、必ずこの「安全上のご注意」と別添の「ご使用上のご注意」をお読みになり、正しくお使いください。



### 警告

誤った取扱いをした時に、死亡や重症などに結びつく可能性があるもの。

節電タップは合計 1500w(ワット) 以下でお使いください。

容量を越えると焼損の恐れがあります。(火災の原因)

節電タップの使用はパッケージ裏の「安全上のご注意」を必ずお読みになり、ご使用ください。

安全上のご注意をお守り頂けない場合、火災や感電の恐れがあります。



### 注意

誤った取扱いをした時に、障害または家屋・家財の障害に結びつくもの。

節電タップの固定作業は、必ず大人の方が慎重に行ってください。

製品に傷をつけたり、コンセントを破損する事があります。

節電タップの固定は下穴のある箇所以外には取り付けしないでください。

製品に傷をつけたり、破損をする事があります。

天板反り軽減金具の調整用ナットを締める際には、必ず大人2人以上で慎重に行ってください。

天板反り軽減金具の調整用ナットを締めすぎると金具が外れたり、破損する恐れがあります。

付属のスパナが変形してナットが回せなくなった場合は、それ以上の締め込みは危険ですのでおやめください。

市販の工具を使用される場合は、開口部が「10 mm」のスパナをご使用ください。

市販の工具を使用する場合、金具や金具を固定しているネジが変形しない様、ご注意ください。

金具が外れたり、破損する恐れがあります。


開口部が「10 mm」のスパナ以外は使用しないでください。調整用のナットと合わず、ナットが変形し調整ができなくなります。

### 背板向き付け替えの方法


デスク背板には節電タップと固定する為の下穴が開いています。左右脚部材に固定しているボルト・ナット(左右各3箇所)を取り外す事により、節電タップを固定する向きを変更することが可能です。

背板を取り外す際は、必ず**大人2人以上**で行ってください。背板を脚部材にぶつけて傷をつけたり、落下させて製品や床を傷つけたり破損する恐れがあります。

内側・外側お好みの向きで固定したら、付属のキャップをボルト・ナットの頭に取り付けてください。



裏返したら、 で外したボルト・ナットで左右各3ヶ所を締め、取り付けてください。



お好みの方向へ固定したら、付属のキャップをボルト・ナットの頭に取り付けてください。

キャップが取り付けにくい時には、ボルト(ナット)の頭に円を描くように取り付けると、しっかりとまります。

## コードだまり付け替えの方法

デスク背板にはコンセントの下に「コードだまり」が取り付けられています。(出荷時にはデスクの内側中央) 背板外側、「コードだまり」裏側に左右2カ所の固定ボルトを取り外す事により、コードだまりの取り付け位置や方向を変更することが可能です。(内側・外側とも左・中央・右の3ヶ所へ取り付け可能。)


コードだまりを取り付けているボルトを緩める際は、コードだまりをしっかりと押さえて落下させないようにしてください。コードだまりを落下させて、製品や床を傷つけたり破損する恐れがあります。

デスクの内側へコードだまりを取り付けた場合、コードだまりがある場所へのワゴンの収納ができなくなります。ワゴンを受納する際にはコードだまりを左右どちらかに寄せて取り付け、ワゴン収納のスペースを確保してください。

また、ワゴンを受納する際にコードだまりと接触して製品を傷つけたり、破損させたりしないよう、十分に注意してください。


コードだまりは下図の左・中央・右に付け替える事が可能です。

印内裏側にあるボルトを緩め、背板にあるコードだまりを外してください。  
この時、コードだまりをしっかりとおさえ、落下させない様十分注意してください。



背板の裏側からボルトを通し、コードだまりに開いている取り付け穴にあわせ、しっかりと締めこんでください。

内側・外側及び左・中央・右のお好みの位置へ固定したら、付属のキャップをボルトの頭に取り付けてください。



### コードだまり取付詳細


キャップが取り付けにくい時には、ボルト(ナット)の頭に円を描くように取り付けると、しっかりとハマります。

コードだまりの取り付けに使用しない穴について

コードだまりの取り付けに使用していない穴については、付属の穴ふさぎキャップを内側からはめ込んでください。

#### ご注意

内・外両側からの穴ふさぎキャップの使用は、キャップが取れなくなる恐れがありますので付属していません。ご使用はおやめください。



#### 節電タップの固定位置

取り付けは**必ず大人の方が慎重**に行ってください。


デスクの背板には固定用の下穴が開いております。

下穴が開いている以外の場所には固定をしないで下さい。

節電タップは、節電タップ内付属の「コンセントタップの掛け方」に従って固定してください。

#### デスク背板固定可能位置

背板の取り付け方によっては、背板の裏側に下穴があります。(出荷時には内側)



(斜線部に節電タップが固定できます。)

## ～ 注意 ～

節電タップの使用はパッケージ裏の「安全上のご注意」を必ずお読みになり、ご使用ください。

## コンセントタップの掛け方

本体に開いているコンセントタップ固定用下  
穴に付属のネジへ付属の樹脂製ワッシャー  
の向きに注意して、右画像の様に通し、プ  
ラス(+)ドライバーでネジを締め付けます。

締め付けは樹脂製ワッシャーが動かなくなる  
まで締めて下さい。


この時、樹脂製ワッシャーをつぶさない様に  
締めて下さい。(右画像参照)

～注意～

ネジを締めすぎて樹脂製ワッシャーを潰して  
しまうと、コンセントタップを固定する事ができ  
なくなります。

コンセントタップの裏側に開いている「フック  
掛け用の穴(丸い部分)」2ヶ所をねじ込  
んだネジ頭に合わせ、穴に差し込みます。


(右・下の画像参照)




差し込んだらコンセントタップをスライドさせて完了となります。

スライドする方向はコンセントタップの向きで異なります。

下の画像をご参照下さい。



スイッチが上になる向きの場合、下もしくは左にスライドをさせることでコンセントタップを固定する事ができます。



スイッチが下になる向きの場合、右にのみスライドさせることでコンセントタップを固定する事ができます。

～注意～

- ・コンセントタップは「フック掛け用の穴」にネジ頭を差込み、上記の様にスライドさせることでネジ頭がフック掛け用の穴に掛かり、外れにくくなります。必ずスライドをさせてください。
- ・天板下の大棚板への取り付けの際には、上記の画像を確認しながら2方向のいずれかにてスライドさせて、固定してください。

その際、差込み口が”下“を向く為、ACアダプターの重さによっては抜けやすくなる事があります。落下してケガをしたり、床を傷付ける恐れがあります。ACアダプターをご使用になる際には、天板下の大棚板への取り付けは行わないで下さい。



## 安全上のご注意(必ずお守りください。)

表示内容を無視して誤った使い方をすると、人が重傷を負ったり死亡の可能性が想定されるケガや物的損害の発生が想定され大変危険です。以下のことを必ずお守りください。

背板の付け替え及びコードだまりの付け替え、オプション引出の取り付けを行う際には、必ず大人2人以上で行って下さい。

背板の付け替え及びコードだまりの付け替え、オプション引出の取り付け、取り外しの際は、落下させて床をキズつけないように必ず毛布などの敷物をして床材の保護をするようにしてください。

説明書に従いボルトの締め付けはしっかり行ってください。ボルトの締め付けがゆるみ転倒、落下をするとケガをしたり、床や壁、製品をキズつける原因になり大変危険です。

天板や背板、コードだまり、オプション引出を固定しているボルトがゆるんで落下すると、ケガをしたり床をキズつける原因になり大変危険です。しっかり固定してください。

日頃時々点検してデスクがぐらついたり、ボルト等がゆるみはじめたらしっかり締めなおしてください。

オプション引出の取り付けを行う際には、必ず引出枠から引出しを取り外してから行ってください。

オプション引出の取り外しを行う際には、必ず引出しに収納されているものは全て取り除き、引出をセットしたまま作業を行ってください。(無理に引き抜くと破損する事があります。)

ワゴン各種、サイドデスクの引出を引き出したまま、引出に手をかけないでください。転倒する恐れがあります。

## 取扱い上のご注意

**警告** 火災などによる人身事故にご注意ください。

暖房器具の前など高温な場所で使わないでください。

お客様自身で修理・改造はしないでください。

机やワゴン、サイドデスクの上に乗らないでください。(転倒してケガの原因)

ワゴン、サイドデスクの引出を最後まで引き出したまま、引出に手をかけないでください。

(転倒してケガの原因)

**注意** 安全と製品保護のため正しくお取扱いください。

使用中にボルトにゆるみが生じた場合、早めにドライバー等でしっかり締めなおしてください。

(デスクのぐらつき、天板・背板・コードだまりの落下の原因)

デスクの据え付け及び移動をするときは、床を引きずらないで必ずお二人で持ち上げて行ってください。

(床をキズつける原因)

ワゴンの前輪キャスターにはストッパー機能がついています。

ワゴンの移動をやめたいときはストッパーボタンを下げてください。

**お願い** 製品を末永くご使用いただくために、以下のことについてお守りください。

机の上に熱いものをのせないでください。(コゲつき・変色の原因)

直射日光のあたるところ、温度の高いところ、湿気の多いところでは使用しないでください。

(反り・割れ・変色・カビの原因)

製品にシールやセロハンテープ等を貼り付けしないでください。(表面材がはがれる原因)

シンナー・ベンジン等を吹き付けしないでください。

お手入れはやわらかい布で乾拭きしてください。汚れのひどいときは、中性洗剤をうすめた液か石けん水に布を浸し、よく絞ってから拭き取り、最後に乾いた布で拭いてください。

～ ご注意 ～

連結ボルトやナットが製品本体  
にくい込んでしまうと、付属のボルト  
キャップがうまくはまらなくなる事  
があります。

ご注意ください。